

BATOHY:


VYCHYTÁVKY ZIMNÍCH BATOHŮ



Bezpečnostní kapsa: sonda a lopata jsou bezpečně uloženy a snadno přístupné.



Praktické uchycení cepínů a/nebo hůlek.



Variabilní uchycení zimní výbavy:

- Přední a postranní uchycení lyží
- Uchycení na snowboard
- Přední uchycení sněžnic



Bezpečnostní kapsa: sonda a lopata jsou bezpečně uloženy a snadno přístupné.



Praktické uchycení cepínů a/nebo hůlek.



Diagonální uchycení lyží.

